

Soniczna szczoteczka do zębów MODEL: HW-BT001

Instrukcja obsługi





Ośmiewaj uŚmiechem

Soniczna szczoteczka do zębów

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje nieautoryzowane przez producenta mogą spowodować utratę prawa do serwisu wynikającego z gwarancji producenta.

Soniczna szczoteczka do zębów MODEL: HW-BT001 została przetestowana i spełnia wymagania klasy B urządzeń elektronicznych, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały ustalone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostało Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostało zainstalowane lub nie jest użytkowane zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi może powodować zakłócenia szkodliwe dla komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że takie zakłócenia nie wystąpią w przypadku danej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia szkodliwe dla odbioru sygnały radiowego lub telewizyjnego, co można potwierdzić wyłączając i włączając to urządzenie, zaleca się zastosowanie jednego lub kilku poniższych środków w celu wyeliminowania zakłóceń:

- obrót lub przeniesienie anteny telewizyjnej lub radiowej,
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem telewizyjnym lub radiowym,
- podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż obwód, do którego podłączono odbiornik telewizyjny lub radiowy,
- skorzystanie z pomocy dystrybutora urządzenia lub wykwalifikowanego technika RTV.

Sonicznaa szczoteczka do zębów MODEL: HW-BT001 spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa

następujące warunki: (1) Urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych dla zdrowia zakłóceń i (2) musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować jej niepożądane funkcjonowanie.

WAŻNA INFORMACJA:

Przed użyciem należy przeczytać uważnie wszystkie zalecenia niniejszej instrukcji obsługi i zachować ten dokument do wglądu.

Niebezpieczeństwo

Ładowarkę należy trzymać z dala od wody. Nie należy jej umieszczać lub przechowywać w pobliżu wanny, umywalki oraz innych pojemników z wodą. Nie zanurzać ładowarki w wodzie ani innej cieczy. W przypadku czyszczenia ładowarki, przed jej podłączeniem do zasilania należy upewnić się, że jest ona całkowicie sucha.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem do źródła zasilania należy sprawdzić przewód USB.
- Z ładowarki nie można korzystać jeśli nosi ona jakiekolwiek ślady uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia przewodu USB, należy go wymienić na nowy aby uniknąć zagrożenia.
- Jeśli urządzenie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone (głowica, uchwyt szczoteczki), należy zaprzestać jego użytkowania.
- Nie należy korzystać z ładowarki w pobliżu powierzchni nagrzewających się i trzymać urządzenie z dala od silnych pól elektromagnetycznych w trakcie ładowania.
- To urządzenie nie powinno być samodzielnie użytkowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy. Osoby te muszą mieć zapewniony nadzór oraz instruktaż w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzenia i muszą zapoznać się ze związanymi z nim zagrożeniami. Czyszczenie i konserwacja urządzenia

jest dopuszczalna w przypadku dzieci powyżej 10 roku życia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Urządzenie oraz przewód zasilający należy trzymać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 10 lat.
- Urządzenie nie jest zabawką.
- Pojawienie się łaskotania lub niewielkiego krwawienia podczas pierwszego użycia jest zjawiskiem normalnym. Objawy ustępują po 2 dniach, a w ciągu 1-2 tygodni zanikają zupełnie.

Uwaga

- Nie należy czyścić końcówki czyszczącej, uchwytu ani ładowarki szczoteczki w zmywarce.

- Nie używać szczoteczki w wannie lub pod prysznicem.

- W przypadku przebycia zabiegu jamy ustnej lub dziąseł w ciągu ostatnich 2 miesięcy, przed użyciem szczoteczki należy skonsultować się ze stomatologiem.

- W przypadku wątpliwości natury medycznej, przed użyciem szczoteczki należy skonsultować się z lekarzem.

- Sprzęt spełnia warunki zgodności z europejską normą bezpieczeństwa dla urządzeń elektromagnetycznych. Jednak osoby korzystające z rozrusznika serca lub innych wszczepionych urządzeń medycznych muszą skonsultować się z lekarzem przed użyciem szczoteczki.

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie należy wykorzystywać go w żadnym innym celu.


- Ta szczoteczka do zębów jest przyrządem higieny osobistej. Nie jest przeznaczona do użytkowania przez wielu pacjentów w gabinetach stomatologicznych.

- Nie należy korzystać z końcówki czyszczącej szczoteczki jeśli jej włosie jest zniekształcone. Końcówkę czyszczącą szczoteczki należy wymieniać co 3 miesiące lub częściej, jeśli pojawią się oznaki zużycia włosia.

- Nie należy montować końcówek czyszczących innych niż zalecane przez producenta.

- Dzieci korzystające z tej szczoteczki do zębów powinny pozostawać pod nadzorem do czasu wyćwiczenia prawidłowego nawyku szczotkowania zębów.

Budowa urządzenia




Symbol modelu	HW-BT001
Stopień ochrony	IPX7
Uruchamianie	Naciśnięcie przycisku
Wykończenie	Materiał uchwytu i końcówki czyszczącej: PC+ABS+lakier UV
Wymiary	Urządzenie główne: 27,8 x 27,8 x 248,6 mm Ładowarka: 65,6 x 65,6 x 26,3 mm
Masa	Urządzenie główne ok. 115g Ładowarka:100g
Kolor	Czarny, biały
Rodzaj ładowarki	Beprzewodowa, indukcyjna
Czas ładowania	Ok. 8 godzin
Rodzaj baterii	Akumulator litowy
Pojemność baterii	Akumulator 800mAh
Naładowana bateria	Starcza na ok.1 miesiąc (przy codziennym użytkowaniu przez 4 minuty)
Tryby szczotkowania	5 różnych trybów, uruchomienie poszczególnych trybów jest wskazywane za pomocą kontrolek LED Tryb Clean: 34800 ruchów szczotki na minutę Tryb White: 33000-40000 ruchów szczotki na minutę Tryb Polish: 35000 ruchów szczotki na minutę Tryb Soft: 33000 ruchów szczotki na minutę Tryb Sensitive: 28200 ruchów szczotki na minutę
Zawartość zestawu	2 końcówki czyszczące 1 uchwyt o ergonomicznym kształcie 1 ładowarka bezprzewodowa 1 instrukcja obsługi 1 opakowanie handlowe

Soniczna szczoteczka do zębów

Ładowanie baterii

- Przed pierwszym użyciem baterię należy ładować przez około 12 godzin. Aby efektywnie naładować baterię ładowarka bezprzewodowa działa stosunkowo wolno.




- Gdy poziom baterii jest niski, urządzenie wibruje 4 razy i miga czerwona kontrolka LED przypominająca o konieczności naładowania baterii.
- Umieścić urządzenie na ładowarce i upewnić się, że zasilanie jest podłączone prawidłowo. Podczas ładowania miga kontrolka LED koloru białego.
- Biała kontrolka LED świeci światłem ciągłym, gdy bateria jest w pełni naładowana.

Clean
Usuwanie płytki nazębnej, codzienne czyszczenie zębów.

White
2-minutowy tryb wybielania, usuwający powierzchniowe przebarwienia, plus dodatkowe 30 sekund dla rozjaśniania i polerowania przednich zębów.

Sensitive
Delikatny tryb czyszczenia zębów i dziąseł.



Instrukcja użycia



01

Połączyć uchwyt z końcówką czyszczącą tak, aby szczelina pomiędzy elementami była równa.




02

Umieścić niewielką ilość pasty do zębów na włosiu szczoteczki.



03

Rozprowadzić pastę na zębach (Uwaga: uruchomić szczoteczkę po umieszczeniu jej w ustach).



04

Czyścić zęby zmieniając co pewien czas obszar działania szczoteczki (Uwaga: po włączeniu szczoteczki nie ma potrzeby wykonywania ruchów posuwisto-zwrotnych w poziomie i w pionie).


Obsługa aplikacji mobilnej

Szczoteczka jest wyposażona w złącze Bluetooth umożliwiające dokładną kontrolę stanu jamy ustnej dzięki aplikacji **Teethcare.**

Aplikacja **Teethcare** wspomaga poprawę nawyków związanych higieną jamy ustnej. Wyświetla ona informacje w czasie rzeczywistym podczas szczotkowania, wskazuje pominięte obszary, śledzi cykl szczotkowania i daje cenne wskazówki, które pomogą poprawić stan zdrowia jamy ustnej. Aby móc w pełni korzystać z aplikacji **Teethcare,** zalecamy wykonanie poniższych kroków:

Komunikacja szczoteczki z urządzeniem mobilnym

1. Pobierz aplikację **Teethcare** ze sklepu Apple App Store lub Google Play.




2. Przed uruchomieniem aplikacji upewnij się, że funkcja Bluetooth jest aktywowana na urządzeniu mobilnym..

3. Otwórz aplikację **Teethcare.**

4. Aby połączyć szczoteczkę z aplikacją należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji **Teethcare** na ekranie urządzenia mobilnego. Należy odszukać nazwę szczoteczki, zaznaczyć ją i połączyć.

Uwaga: Aby dane były przesyłane w sposób optymalny, urządzenie mobilne musi znajdować się w pobliżu podczas szczotkowania zębów.

Czyszczenie szczoteczki



Czyszczenie – soniczną szczoteczkę do zębów należy co pewien czas czyścić. Uchwyt oraz końcówkę czyszczącą szczoteczki należy opłukać wodą. W razie potrzeby przetrzeć powierzchnie miękką ściereczką z łagodnym mydłem. Do czyszczenia nie należy stosować ostro zakończonych przedmiotów. Końcówki czyszczącej, uchwytu oraz ładowarki szczoteczki nie należy umieszczać w zmywarce do naczyń.

Ochrona środowiska




Po zużyciu urządzenie nie może być utylizowane wraz z normalnymi odpadami domowymi. Należy je przekazać do autoryzowanego punktu zbiorki odpadów w celu ponownego przetworzenia.

W ten sposób chronimy środowisko naturalne. Wbudowany akumulator zawiera substancje stanowiące potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska. Przed utylizacją, z urządzenia należy wymontować baterię a następnie przekazać je do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów. Demontaż baterii jest procedurą nieodwracalną. Do jej wykonania potrzeby jest płaski (standardowy) śrubokręt. Podczas wykonywania procedury należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Należy stosować ochronę oczu, dłoni i palców oraz zabezpieczyć powierzchnię, na której wykonuje się daną czynność.

DANE TELEADRESOWE PO POLSKU + KOD QR

Przechowywanie szczoteczki



Przechowywanie – jeśli przewiduje się, że szczoteczka nie będzie użytkowana przez dłuższy czas, należy odłączyć ładowarkę od zasilania elektrycznego, oczyścić wszystkie elementy i umieścić je w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu bezpośrednich promieni słonecznych.

Model:
Data zakupu:
Dane klienta
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres:

Gwarancja

Producent zapewnia serwis gwarancyjny zgodnie z załączona KARTĄ GWARANCYJNĄ. Warunki gwarancji nie obejmują:

- końcówki czyszczącej szczoteczki,
- uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem w sposób nieprawidłowy oraz niezgodny z przeznaczeniem, a także będących skutkiem zaniedbania, przeróbek oraz nieupoważnionych napraw,
- normalnych śladów zużycia, w tym odprysków, zadrapań, przetarć, odbarwień oraz utraty koloru.